

FIELDS parete

ITALIANO
È possibile collegare le lampade in serie utilizzando il cavo X in dotazione;


ENGLISH
The appliances can be connected in series using the cable X provided;

FRANÇAIS
Il est possible de brancher les lampes en série en utilisant le fil électrique X fourni;

DEUTSCH
Die Standardleuchten können mit dem mitgelieferten Kabel X angeschlossen werden.

ESPAÑOL
Es posible conectar las lámparas en serie utilizando el cable X que se suministra;

Foro per il passaggio cavi di alimentazione;
Power cable hole;
Trou pour le passage des fils électriques;
Loch für den Durchgang der Stromkabel.
Orificio para hacer pasar los cables de alimentación.







X

Foro per il fissaggio della piastra alla parete;
Hole for fixing the plate to the wall;
Trou pour la fixation au mur de la plaque;
Loch für die Befestigung der Platte an der Wand.
Orificio para fijar la placa a la pared.



scala / scale 1:1



ITALIANO

- 1 A- Sguainare di 8 mm le estremità dei cavi
- B- Arrotolare le estremità dei due cavi ed inserirle nel morsetto
- C- Controllare che i cavi non si staccino dal morsetto
- D- Chiudere i bloccacavi
- 2 E- Collegare il cavo di messa a terra come in figura 2

ENGLISH

- 1 A- Peel back 8 millimetres from the end of the cable
- B- Twist the ends of the two wires together and place them in the clamp
- C- Ensure that the wires do not come free of the clamp
- D- Close the cable lock
- 2 E- Connect the ground wire as shown in figure 2

FRANÇAIS

- 1 A- Dégainer de 8 mm les extrémités des fils
- B- Enrouler les extrémités des deux fils et les introduire dans la borne
- C- Contrôler que les fils ne se détachent pas de la borne
- D- Fermer les bloque-fils
- 2 E- Raccorder le câble de terre comme il est illustré sur la figure 2

DEUTSCH

- 1 A- An den Kabelenden 8 Millimeter der Ummantelung entfernen
- B- Die Enden der beiden Kabel aufrollen und diese in die Klemme stecken
- C- Überprüfen, dass sich die Kabel nicht von der Klemme lösen
- D- Die Kabelklemme schließen
- 2 E- Verbinden Sie das Erdkabel (siehe Abb. 2)

ESPAÑOL

- 1 A- Saque 8 milímetros de vaina de los extremos de los cables
- B- Enrolle los extremos de los dos cables e introduzcalos en el borne
- C- Controle que los cables no se separen del borne
- D- Cierre los bloqueadores de los cables
- 2 E- Conectar el cable-tierra tal como se muestra en la figura 2

